



裁断図


注) 写真の色が濃い部分が使用部分です。

単位はセンチ。

縫い代は含まれてます。

裏袋・キルト芯は表袋と同じサイズに裁断し、
キルト芯は表袋の裏に貼る。

60



ネコ柄に周囲1cmをつけて裁断する。



表袋

110

材料


表布(表袋) : 110cm幅 × 0.3m (0.5パネル)

裏布(裏袋) : 110cm幅 × 0.2m


接着キルト芯 : 92cm幅 × 0.2m

10cmファスナー : 1本


1. 表袋と裏袋を中表にして、
ファスナーをはさんで縫う。
反対側も同様に縫う。




2. 表に返して、ファスナー口に
ステッチをかける。



3. 表側と内袋をそれぞれ中表にして、
返し口を残して縫う。



4. 表に返して、返し口をまつる。



できあがり!